


COBRA 2

RB-A200 / RB-A200-S / RB-A300 / RB-A300-I / RB-A300-WB / RB-A300-DUO

ラウンドベース一脚 取扱説明書



この度はIFOOTAGE製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。製品を正しく使用するため、ご使用の前に本取扱説明書をお読みください。また、本説明書は随時参照出来る様に大切に保管してください。


製品特徴

- 1.本一脚は雲台、マイク、モニターなどの機材取り付けに対応しており、屋内でのライブ配信用途に最適です。
- 2.ベースは地面と同じ高さに設置でき、小型で安定性があり堅牢な構造です。限られたスペースで使用する際に最適です。
- 3.クイックリリースストッププレートは1/4インチ・3/8インチに両対応し、市販されているほとんどのカメラ、雲台を取り付けることが出来ます。
- 4.エクステンションチューブはCOBRA 2シリーズ(型番の末尾にIIがつくもの)と互換性があり、対応する小型三脚部や他の一脚に取り付けることが可能。
- 5.脚の伸縮構造は強度が高く、軽量なため持ち運びに便利です。また、バックルロックシステムによりスピーディーかつ安全な脚の固定が可能です。

製品仕様

	<i>RB-A200</i>	<i>RB-A300</i>	<i>RB-A300-I</i>
段数	3	3	3
最大積載荷重	10kg	10kg	10kg
重量	0.71kg	1.4kg	2.5kg
縮長	27cm	61cm	61cm
伸長	56cm	151cm	151cm
ラウンドベース直径	20cm	30cm	30cm
材質	アルミニウム合金		

RB-A200



エクステンションチューブ



ラウンドベース



ライトスタンド用
アダプターネジ

RB-A200-S



エクステンションチューブ



ラウンドベース



ライトスタンド用
アダプターネジ



スマホクリップ



雲台

RB-A300 / RB-A300-I



エクステンションチューブ



ラウンドベース



ライトスタンド用
アダプターネジ

RB-A300-WB



エクステンションチューブ



ラウンドベース




ライトスタンド用
アダプターネジ



ウォーターバッグ

RB-A300-DUO




エクステンションチューブ



ラウンドベース



ライトスタンド用アダプターネジ



エクステンションチューブ




ラウンドベース



ライトスタンド用アダプターネジ


各部名称




使用方法と機能

■ 脚の伸縮方法


ロックレバーを開くと、
脚パイプの伸縮が行える
ようになります。



■ 機材やアクセサリーの取付




トッププレートは1/4インチ、3/8インチネジを兼ね備えており、自由雲台やビデオ雲台、マイク、照明、モニターなどの取り付けに対応します。



RB-A200

卓上での使用に最適




RB-A300

フロア上での使用に最適

使用方法と機能


■ 注意事項



注：RB-A300は一眼レフカメラなどの重い機材をサポートしますが、安定性の向上の為、ラウンドベース上に少なくとも5kg以上のカウンターウェイトを載せることを推奨します。また、照明機材にソフトボックスを取り付けて使用する場合は、10kg以上のカウンターウェイト使用を推奨します。

I FOOTAGE ウォーターバッグ W1

■ 自立一脚への切り替え




エクステンションチューブを反時計回り回し、ラウンドベースから取り外します。

ローアングル三脚のボトムロックを下げ、エクステンションチューブを取り付けます。


多目的な自立一脚として使用することが出来ます。

■ 撮影ライトの取り付け方法



手順1: クイックリリースプレートの3/8インチネジを、固定ネジ座の3/8インチネジ穴に合わせて締め付けてください。





手順2: ライトを固定ネジ座に取り付けた後、ライトスタンドの固定ノブを回してしっかり固定してください。



■ 雲台・スマホホルダーの取り付けと使い方




角度調整ノブを緩めると、ボールヘッドの位置を調整できます。通常角度は 50° で、切り欠き部に垂直にすると 90° まで調整可能です。



使用方法と機能

- ラウンドベースはShark Slider Nanoに取り付けることで、商品のターンテーブルとして使用することが出来ます。



使用上の注意

- 操作する際は、手や指をはさんでけがをしないように、十分注意してください。
- 使用する前に、必ず各ストッパー、ロックレバーなどの締め付けパーツが、確実に固定されていることを確認してください。締め付けが弱いとずれたり外れたりして、カメラの破損や人にけがを負わせる原因となることがあります。
- 不安定な場所に放置したり、たてかけたりしないでください。転倒しカメラが破損する恐れがあります。
- 製品に水や砂がついたまま使用を続けると、可動部から中に入ってしまう故障の原因となります。汚れてしまった場合は、必ずきれいな布でふき取ってから使用してください。脚パイプが濡れてしまった場合は、拭いた後によく乾かしてください。
- 製品の分解・改造などをしないでください。異常動作によりけがや破損の原因となります。
- 小さなお子様の手の届く場所に設置・保管しないでください。指や手を挟んで倒れたりして死亡や大けがにつながる恐れがあります。
- 本製品を使用中、お客様の過失及び、誤った使用方法により発生した機器の破損やトラブル等について、当社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

Statement

iFootage reserve the right to amend or rectify all hardware and software specifications at any time without notice. If there appears to be any difference between the contents of the instruction manual and the actual product, please refer to the product itself.

iFootage and its associates will not be held responsible for the use or misuse of any of the iFootage products or any direct, indirect, punitive, incidental, special consequential property or life damage responsibility. The risk of users or any other person using this product shall be borne by the user. This will not affect your legal rights.

Manufacturer's Information



IFOOTAGE INTERNATIONAL (HK) LIMITED

UK Design & Made in China

Origin: China

Website: www.ifootagegear.com

