




蜘蛛蟹撐杆32" 使用說明書



產品特點

1. 模塊化設計，快接頭可單獨取下安裝，搭配更多不同設備。
2. 快接頭底部自帶旋鈕與設備或配件擰緊，同時可用一字頭工具進一步鎖緊設備。
3. 防脫落保險扣加安全銷的防摔設計能確保設備得到充分的保護。
4. 搭配的夾頭，可夾 $\varnothing 20 \sim \varnothing 48$ 管，大範圍地兼容了市面腳架。
5. 1/4"與3/8" 螺釘自動切換結構，兼容性強。
6. 專利產品，自主研發的快接頭，讓您使用更輕鬆自如，快人一步。

技術參數

蜘蛛蟹撐杆32"

型號

SA-32

接口

1/4"與3/8" 螺釘

重量

660g

夾頭可夾範圍

$\varnothing 20 \sim \varnothing 48$ 管


材質

航空鋁材

伸縮範圍

52.8-81.3cm


部件名稱



01

取出快接頭

打開扳扣→下按保險扣→取出快接頭




02

快接頭連接


通過快接頭底部旋鈕將快接頭與所需滑軌、腳架夾子擰緊，撥平快接頭旋鈕待裝配

快接頭安裝至滑軌底部


快接頭安裝至夾子



通過快接頭底部旋鈕




同時可用一字頭工具進一步鎖緊連接設備的快接頭。




03 套入撐杆

- 打開兩端、中間三處扳扣→ 擰松兩端球頭旋鈕
- 撐杆兩端套入並稍微旋轉使保險扣生效
- 扣緊兩端、中間三處扳扣，擰緊兩端旋鈕
- 安裝完成



04 連接腳架、滑軌



注意：撐桿固定後，禁止強行轉動固定的管夾（因為橫向轉動時，膠皮有彈性，轉動會導致膠墊脫開及變形）。

* 本說明書中提及的腳架、雲臺、滑軌、相機等均不包含在本產品內。

声明

本公司保留可随时更改说明书内容及硬件规格的权利，而无需事先通知。请以实物为准，最终解释权归我司所有。

在任何情况下，印迹国际及其相关联系人均不对因使用或误用印迹的任何产品而产生或与之相关的任何直接、间接、惩罚性、偶然性、特殊后果性财产或者生命损害而承担责任。用户或任何其他使用本产品的风险由使用本人承担。这不会影响您的法定权利。

生产商信息



生产者：印迹国际有限公司

英国设计中国制造

产地：中国

如果想了解更多资讯，请登陆www.footage.cn

